Bouton-poussoir Big Max pour roues arrière Blade

Référence	PW110201400_10.B
Marque	BigMax
Réf. fabricant	606133-2O.B
Catégorie	Accessoires pour chariots de golf

Bouton-poussoir de rechange d'origine pour chariots de golf Big Max Blade : il permet de retirer et de fixer les roues arrière.

Description

Bouton-poussoir Big Max pour roues arrière Blade

Si le bouton de l'essieu arrière de votre Big Max Blade se bloque ou manque, les roues ne tiennent plus bien ou ne se retirent plus. La pièce d'origine règle cela rapidement. Notre magasin avec atelier à Erfurt (Allemagne) vous conseille volontiers.

- Compatible Big Max Blade
- Pour retirer et fixer les roues arrière

> Prix actuel, disponibilité et commande:
> https://tesi-golf.de/Bouton-poussoir-Big-Max-pour-roues-arriere-Blade